

KitchenAid

Robot ménager multifonction d'une capacité de 1,7 L 5KFP0719



- **Robot ménager multifonction d'une capacité de 1,7 L, avec encombrement réduit, finition lisse, design sans torsion, verrouillage du couvercle et assemblage du bol en un clic**
Facile à installer, à utiliser et à nettoyer
Pour élaborer quotidiennement des préparations fraîches avec précision
- **Commandes avec éclairage LED et 3 boutons de vitesse simples d'utilisation (rapide, lent et impulsion)**
Pour cuisiner une grande variété d'ingrédients avec précision
Simplicité garantie
- **Accessoires multifonctions : lame polyvalente et lame de pétrissage, disque réversible à râper/à trancher moyen (4 mm) et disque à trancher épais (6 mm)**
Émincez, pétrissez, tranchez, râpez, réduisez en purée et mixez très simplement tous types d'ingrédients : concombres, tomates, fromages, pâte à pizza ou à pain, et bien plus encore
- **Goulot 2-en-1 sur le couvercle, avec poussoir et verseur intégré**
Permet de préparer des ingrédients de différentes formes et tailles
Pour l'émulsion des sauces et des assaisonnements
- **Le coffret de rangement intégré le plus compact de la gamme KitchenAid, avec cordon d'alimentation enroulé sous la base pour plus de commodité**
Rangement facile de la lame, des disques et des autres accessoires dans le bol lorsque vous ne les utilisez pas dans le bol lorsque vous ne les utilisez pas
Permet de laisser le robot ménager multifonction sur le plan de travail
- **Couvercle avec joint, bol de travail étanche avec système de verrouillage et poignée scellée, bords arrondis et design lisse**
Plus facile à nettoyer
Le bol, le couvercle et les accessoires passent au lave-vaisselle



ROUGE EMPIRE



CRÈME



NOIR RÉGLISSE



GRIS GRAPHITE



NOIR ONYX



GRIS MAT

Robot ménager multifonction KitchenAid d'une capacité de 1,7 L

5KFP0719

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance	250 W
Moteur	DC
Tension	220 - 240 V
Fréquence	50/60 Hz
Tr/min	750 - 1 500
Impulsion	2 800
Matériau du corps de l'appareil	Plastique
Matériau du bol	Plastique sans BPA
Matériau des lames	Acier inoxydable
Matériau des disques	Acier inoxydable
Dimensions du produit H x L x P	39 x 19,5 x 19,5 cm
Dimensions de l'emballage H x L x P	40,9 x 31,5 x 24,6 cm
Dimensions du suremballage H x L x P	42,6 x 52,8 x 32,6 cm
Suremballage	2 unités
Poids net	2,9 kg
Poids brut	3,9 kg
Poids du suremballage	8,5 kg
Longueur du cordon	91,4 cm
Origine du produit	Chine

ACCESSOIRES STANDARD



Lame polyvalente

Pour hacher, émincer ou réduire en purée du fromage, du chocolat, des fruits, des herbes aromatiques, des noix, du tofu et des légumes. Pour mixer des sauces, du pesto, de la salsa, du coulis, de la pâte à crêpes et des pâtons. Conception en acier inoxydable, passe au lave-vaisselle.



Lame de pétrissage

Pour un pétrissage rapide et précis des pâtes levées. Pour un résultat optimal, ne pas utiliser plus de 710 ml de farine. Passe au lave-vaisselle.



Disque réversible à râper/à trancher moyen (4 mm)

Pour râper des pommes de terre, des légumes mous, du chou, du fromage, du chocolat, et des fruits ou légumes fermes. Pour trancher des fruits ou légumes mous, des pommes de terre, des tomates, du fromage, du chocolat, et des fruits ou légumes fermes. Passe au lave-vaisselle.



Disque à trancher épais (6 mm)

Pour trancher des fruits ou légumes mous, des pommes de terre, des tomates, du fromage, du chocolat, et des fruits ou légumes fermes. Passe au lave-vaisselle.

RÉFÉRENCE COULEURS

EAN

EAN

Suremballage

5KFP0719EER	ROUGE EMPIRE	5413184603298	5413184603458
5KFP0719EAC	CRÈME	5413184603304	5413184603465
5KFP0719EBM	NOIR RÉGLISSE	5413184603311	5413184603472
5KFP0719EFG	GRIS GRAPHITE	5413184603328	5413184603489
5KFP0719EOB	NOIR ONYX	5413184603052	5413184603076
5KFP0719EDG	GRIS MAT	8003437238901	8003437238918



Bol de travail de 1,7 L sans BPA avec axe d'entraînement

Passe au lave-vaisselle.

Couvercle articulé avec goulot 2-en-1 et 2 tailles de poussoir

Le couvercle articulé se verrouille à la fermeture.

Utilisez le petit goulot et le poussoir pour préparer des aliments fins ou de petite taille, comme des carottes ou du céleri.

Pour verser un filet d'huile sur les ingrédients, remplissez le petit poussoir avec la quantité d'huile souhaitée. Un petit orifice situé au fond du poussoir permettra à l'huile de s'écouler petit à petit à un débit constant. Passe au lave-vaisselle.



Adaptateur

Utilisable avec toutes les lames et tous les disques montés sur l'axe d'entraînement du bol.

Passe au lave-vaisselle.